

## 【自動車用エレベーター操作方法】

- ① 前輪後輪を車止め内に収めてください。
- ② サイドブレーキを引き、エンジンを停止して下さい
- ③ 壁面操作盤の**確認**ボタンを押してから、**2階**または**3階**を押して下さい。
- ④ 到着後、車をゆっくり発進させて下さい。

## 車 種 制 限

積 載 量	2 0 0 0 kg
車 幅	1 9 5 0 mm
車 高	2 0 0 0 mm
全 長	4 8 5 0 mm

※積載量とは車両重量ではございません。エレベーター庫内に入る重量です。

## ★安全センサーによりエレベーターが止まります★

### (アナウンスは「故障」と流れます)

前輪・後輪タイヤが車止め内に収まっていない場合、安全センサーが作動して、エレベーターが止まります。車止め内に前輪・後輪が入っていることを確認して下さい。入っていなければ、ゆっくり車止め内に入れて下さい。故障アナウンスが終了後、次の操作を行ってください。

- ① 「**確認**」ボタンを押す
  - ② 「**1階・2階・3階**」の行先階ボタンを押す
- 上記、操作で改善しない場合はインターホンを押してください。